Listă de autocontrol	DA	NU
Când siguranţele se ard în mod frecvent, apelaţi la un electrician ?		
La siguranţele electrice folosiţi fuzibili calibraţi ?		
Folosiţi întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecţiuni ?		
Aparatele electrice sunt conectate la prize diferite ?		
Lăsaţi aparatele electrice în funcţiune supravegheate?		
Păstraţi chibriturile şi brichetele în locuri inaccesibile copiilor?		
Evitaţi să turnaţi benzina (motorină) peste jar ca să aţâţaţi focul ?		
Stingeţi focul din sobă înainte de culcare ?		
Verificaţi coşul de fum în fiecare an ?		
Aveţi montată o cutie metalică în faţa sobelor alimentate cu lemne ?		
Evitaţi folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete, neasigurate cu coliere la cele două capete?		
Folosiţi numai butelii de aragaz omologate ?		
Verificaţi etanşeitatea buteliei de aragaz cu spumă de săpun ?		
Închideţi butelia după folosirea aragazului ?		
Supravegheaţi în permanenţă focul făcut în curte, grădină sau pe câmp pentru arderea gunoaielor sau a resturilor vegetale şi îl stingi înainte de a părăsi zona ?		
Respectaţi distanţa de montare a circuitelor electrice faţă de materialele combustibile ?		
Aveţi mijloace de primă intervenţie (apă, stingătoare, nisip, găleţi) ?		

În caz de incendii, inundaţii, alunecări de teren, cutremure sau alte dezastre, sunaţi la numărul unic de urgenţe - 112

ATENŢIE !

Este mai simplu
să previi un incendiu,
decât să îl stingi !

Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401,
Tel: 0262-211.212; 0262-211.213; 0262-211.280
Fax: 0262-214.921; 0262-214.981; 0262-212.207
e-mail: pompierimm@rdslink.ro
pregatireapopulatieimm@yahoo.com
www.isumm.ro - *informare preventivă*

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI" al judeţului Maramureş

Ghid de prevenire a incendiilor la locuinţe şi anexe gospodăreşti

Pentru prevenirea incendiilor pe timpul activităţilor curente pe care le desfăşuraţi în gospodăriile şi anexele acestora, avem rugămintea de a ţine seama de următoarele sfaturi simple cu ajutorul cărora veţi reduce semnificativ riscul producerii unui incendiu şi totodată veţi învăţa modalitatea de acţiune în cazul producerii unui astfel de incident

Având un comportament adecvat în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă puteţi salva viaţa voastră şi a altor persoane.

Cauze frecvente de producere a incendiilor:
- instalaţii electrice defecte ori improvizate;
- aparate electrice sub tensiune;
- mijloace de încălzire defecte sau improvizate;
- cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzire
- coşuri de fum;
- focuri deschise;
- fumatul;
- jocul copiilor cu focul.

Prevenirea incendiilor în bucătarii:

- nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată;
- după ce aţi gătit, asiguraţi-vă că focul din sobă nu poate scăpa de sub control sau opriţi din funcţionare aragazul;
- atunci când gătiţi, evitaţi să purtaţi haine sintetice largi, deoarece acestea pot lua foc foarte uşor;
- aşezaţi cratiţa cu mâner astfel încât să nu cadă de pe aragaz sau să se răstoarne în sobă peste foc;
- curăţaţi şi îndepărtaţi depunerile de grăsime şi resturile de mâncare de pe aragaz, deoarece acestea pot lua foc foarte uşor;
- dacă s-a aprins uleiul din tigaie nu turnaţi apă peste el ci acoperiţi-o cu un capac sau cu un prosop ud;
- nu verificaţi cu flacără etanşeitatea buteliei, garniturile regulatorilor de presiune sau a furtunului - verificarea se face numai cu emulsie de apă şi săpun.

Prevenirea incendiilor la aparatele electro-casnice:

- nu alimentaţi mai mulţi receptori electrici din acelaşi prelungitor în acelaşi timp deoarece conductorii se încălzesc şi izolaţia se topeşte, producând scurt-circuitul;
- nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune atunci când nu le folosiţi - când părăsiţi locuinţa pentru o perioadă mai lungă, scoateţi din priză ştecherele tuturor aparatelor electrice;
- nu amplasaţi conductorii electrici, aflaţi sub tensiune, sub covoare, mochete sau preşuri;
- nu utilizaţi aparate electrocasnice care au conductorii de alimentare uzaţi, deterioraţi sau care nu mai au ştecher;
- nu aşezaţi ghivecele sau vazele cu flori, cu apă, pe frigider sau televizor.

Prevenirea incendiilor la sobele de încălzit cu lemne, gaze şi lichide combustibile:

Sobele de încălzit cu lemne:

- în faţa focarelor nu amplasaţi materiale combustibile la mai puţin de 1, 25 m;
- nu lăsaţi materiale combustibile în spaţiile dintre sobe şi perete;
- nu uscaţi hainele pe sobă;
- nu folosiţi pentru aprinderea lemnelor materiale sau lichide combustibile ce produc vapori;
- verificaţi, înainte de utilizare, şi periodic, sobele de încălzit şi coşurile de fum, pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări, sau alte nereguli;
- în timpul funcţionării sobelor, închideti si zăvorâţi uşiţa focarului;
- depozitaţi cenuşa şi jăratecul în gropi speciale, iar în condiţii de vânt le stingeti cu apă;
- stingeţi focul în sobă înainte de culcare.

Sobele de încălzit cu combustibil lichid sau gaze:

- verificati periodic şi menţineti în bună stare de funcţionare instalaţiile (robinete, conducte, etc);
- fiţi atent prezenţa *monoxidului de carbon* produs de arderea incompletă sau de coşurile de fum neinstalate sau întreţinute corespunzător;
- aprindeti focul numai prin utilizarea unui mijloc corespunzător cu respectarea principiului *combustibil pe flacără*;
- atât la aprinderea focului, cât şi la stingere, gazele le deschideti şi respectiv închideti, mai întâi de la robinetul principal şi după aceea de la robinetul arzătorului şi respectaţi cu stricteţe instrucţiunile specifice de funcţionare a aparatelor.

Prevenirea incendiilor provocate de fumat:

- utilizaţi o scrumieră din material incombustibil, mai grea, care să nu se răstoarne uşor;
- nu fumaţi când sunteţi obosit, luaţi somnifere sau alte medicamente, deoarece există riscul să adormiţi cu ţigara aprinsă;
- stingeţi ţigara în scrumieră, niciodată în coşul de gunoi sau aruncată la întâmplare;
- nu lăsaţi scrumul sau ţigara să ardă în scrumieră;
- asiguraţi-vă că aţi stins ţigara cand plecaţi, deoarece mucurile sunt incandescente şi pot cădea pe mochete, covor sau alte materiale combustible şi astfel pot lua foc.

Reguli generale de prevenire a incendiilor:

- nu folositi chibriturile, lumânările, lămpile de iluminat cu lichide combustibile în spaţii cu pericole de incendiu şi explozie cât şi la executarea lucrărilor agricole, în păduri şi în apropierea acestora;
- nu trageţi cablul pentru debranşarea unui aparat electric;
- în cazul unui scurcircuit, nu înlocuiti siguranţa cu un fuzibil mai gros decât cel corect (liţe, cuie, monezi, etc.), deoarece în cazul unei suprasolicitări acestea nu se mai topesc;
- nu folositi afumătorii improvizate în podurile locuinţelor, în magazii, şure, remize, lângă materiale combustibile, etc.;
- nu exploatati coşurile de fum fără a să fie periodic verificate, curăţate şi reparate de către personal specializat şi autorizat (lista cu firmele atestate se găseşte pe site-ul www.isumm.ro);
- nu intraţi în grajduri sau alte adăposturi de animale şi păsări cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de iluminat cu flacără deschisă;
- nu utilizaţi în grajduri aparate de sudură şi nu lucraţi cu aparate de tăiat ce produc scântei decât după ce aţi evacuat animalele, materialele combustibile şi v-aţi asigurat că nu există riscul izbucnirii unui incendiu şi verificaţi dacă sunt resturi incandescente întodeauna la finalizarea lucrării;
- nu utilizaţi focul deschis şi nu aruncaţi cenuşa fierbinte în apropierea depozitelor de furaje;
- atenţie la furajele sau cerealele cu umiditate ridicată, deoarece acestea reprezintă pericol de autoaprindere.

Modul de utilizare al stingătorului portativ de incendiu